



# SEM-DECO

## COLLE POUR ÉLÉMENTS DÉCORATIFS OU ISOLANTS

### DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle mastic acrylique en dispersion aqueuse, prête à l'emploi, pour revêtements muraux isolants et éléments décoratifs.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, agent tackifiant, épaississant et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanc cassé.

### SUPPORTS ADMIS.

- Murs et plafonds en intérieur.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Ancienne peinture.
- Sous-couche d'impression.

### REVÊTEMENTS.

- Polystyrène expansé ou extrudé (panneaux, dalles, plaques, etc...).
- Éléments décoratifs en polystyrène ou polyuréthane : rosaces, corniches, moulures, etc...

- "Aluminium - polystyrène" (collage face aluminium).

- Liège.
- Isolants (Dépron...).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de gommage : 5 minutes.
- Temps ouvert : 20 minutes.
- Temps de prise : 24 à 48 heures.
- Densité : environ 1,4.
- Extrait sec : 75%.

### PRODUITS ASSOCIÉS.

- DURCIFOND pour les fonds tendres et farineux.
- SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous couche d'impression pour plaques de plâtre.
- ANTI-HUMIDITÉ pour les fonds humides.

### CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 1,5 et 7 kg sur palette houscée.

### STOCKAGE.

6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

## COLLE POUR ÉLÉMENTS DÉCORATIFS OU ISOLANTS

Colle mastic acrylique prête à l'emploi, SEM-DECO convient parfaitement pour la pose de revêtements muraux isolants et d'éléments décoratifs : dalles et plaques en polystyrène, rosaces, corniches, moulures, aluminium-polystyrène, liège.

### AVANTAGES

- Haute adhérence.
- Application en murs et plafonds.
- Idéale sur fonds "bloqués".

### CONSEILS DE POSE

Si vous encollez par plots, espacez-les de 10 à 15 cm, en respectant un minimum de 5 cm par rapport aux extrémités de l'élément.

### MISE EN ŒUVRE

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Refermer le seau après utilisation.  
Température d'utilisation : 10 à 25°C.

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, plan, normalement absorbant. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons. Reboucher si nécessaire avec un enduit approprié.

Traiter les fonds friables poudreux ou très absorbants avec DURCIFOND. Lessiver les anciennes peintures. Imprimer les supports neufs.

#### APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGE.

L'application de la colle sur le support se fait soit à l'aide d'une spatule crantée ou par plots. Presser ou maroufler le revêtement en rattrapant les éventuels défauts de planimétrie. Nettoyer les bavures à l'eau avant le séchage de la colle.

#### CONSOMMATION.

De 300 à 500 g/m<sup>2</sup> selon le revêtement, l'outil d'application et le type d'encollage.

