



# SEM-UNIVERSELLE

## BEHANGERSLIJM IN POEDERVORM LICHT EN ZWAAR BEHANG

### TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Lijm voor alle types behangpapier (standaard, zwaar...).

SEM-UNIVERSELLE gebruiken voor het lijmen van vinylbehang of speciaal behang.

### VERBRUIK.

250 g voor 7 rollen.

### TOEGESTANE ONDERGROND.

- Gipsplaten.
- Gipstegels.
- Beton of cementpleister.
- Gips.

### VERPAKKING.

Kartonnen doosje van 250 g.

## VERWERKING

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet zuiver, stofvrij, droog en normaal absorberend zijn.

Oud behang verwijderen met een behangafweekmiddel zoals SEM-DECOLLEUR.

Absorberende ondergronden behandelen met een grondlaag.

### VOORBEREIDING VAN DE LIJM.

Tussen 7 en 7,5 liter koud water gieten in een zuivere emmer (voor een kartonnen doosje van 250 g).

Roeren tot men een draaikolk krijgt, de inhoud van het pakje toevoegen en goed doorroeren.

Het mengsel 3 minuten laten rusten en opnieuw krachtig roeren.

De lijm is klaar voor gebruik.

### TOEPASSING.

Lijm gelijkmatig aanbrengen op de achterkant van een baan.

De baan harmonieus opvouwen en laten inweken volgens de richtlijnen van de fabrikant van de bekleding.

De lijm is geschikt voor gebruik met een lijmmachine.

Op de muur aanbrengen en gladwrijven, eerst van beneden naar boven en vervolgens van het midden naar de zijkanen.

Overtollig lijm ter hoogte van de naden onmiddellijk verwijderen met een vochtige spons.

Met een stanley mes overtollig behang afsnijden aan de aansluitingen met het plafond en de vloer.

De bekleding moet aangebracht worden in overeenstemming met het DTU 59-4.

Droog opslaan.

## BEHANGERSLIJM IN POEDERVORM VOOR LICHT EN ZWAAR BEHANG

SEM-UNIVERSELLE is de ideale lijm voor alle standaardbehang.

De makkelijke en snelle aanmaak tot een homogene lijm en de uitzonderlijke glijding zorgen voor een makkelijke verwerking.

## VOORDELEN

- Gebruiksklaar in 3 minuten.
- Transparant na droging.
- Lijm geschikt voor gebruik met een lijmmachine.

## VERWERKINGSADVIES

Voor een optimale kwaliteit van het mengsel de instructies voor de lijmbereiding in acht nemen. De aanmaak van de lijm gebeurt in drie stappen:

1. Gedurende 2 minuten al roerend het poeder toevoegen aan het water.
2. Pauze van de beweging om de actieve bestanddelen te laten zwellen. (3 minuten)
3. Krachtig naroeven om een perfect gladde en smeuge lijm te verkrijgen.

