



# CE 78 ABBINDEN UNIVERSAL - 8 STD

## SPACHTELMASSE FÜR FUGEN VON GIPSKARTONPLATTEN

### ABBINDEZEIT 8 STUNDEN

#### TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

CE 78 - 8 Stunden ist ein Pulverspachtel, der speziell für die Behandlung der Fugen von Gipskartonplatten mit abgeschrägten Rändern in Verbindung mit einem Fugenband entwickelt wurde.

Verwendungszeit der Anmachmenge: 8 Stunden.

Dieses Produkt ersetzt das CE 78 KURZ, falls es aufgrund der klimatischen Bedingungen (niedrige Temperatur und hoher Feuchtigkeitsgehalt) nicht verwendet werden kann.

Genau wie beim CE 78 KURZ können die Bänder maschinell angebracht werden.

#### ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Gipspulverputz, Kalziumkarbonat, Harz und verschiedene Zusätze. Die angemachte Masse ist weiß.

#### ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Alle Arten von Gipskartonplatten mit oder ohne Dämmstoff (Glaswolle, Steinwolle, Polystyrol) mit abgeschrägten Rändern und kartonierten Außenseiten.

#### VERKLEIDUNGEN.

- Grundierung für Gipskartonplatten.
- Glättputz auf Gipsbasis.

#### DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

- DTU 25.41 und DTU 25.42. NF EN 13963.

#### TECHNISCHE DATEN.

- Abbindezeit: 8 Stunden.
- Haftung des Bandes: > 1000 g.
- Rissbildung: Keine Risse bis zu 5 mm Dicke.
- Brandverhalten: A1.

#### VERPACKUNG.

25 kg-Säcke auf folienverschweißter Palette.

#### LAGERUNG.

9 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Feuchtigkeit geschützt.

## ANWENDUNG

### VERWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 5 und 30° C liegen.

Nicht auf feuchten Untergrund auftragen.

Die Spachtelmasse nicht mehr verwenden, wenn sie bereits auszuhärten beginnt.

Die Verbindung dieses Putzes mit einem selbstklebenden Gewebeband ist nicht empfehlenswert: ein im Putz versenktes Papierband bietet eine größere mechanische Verstärkung als ein selbstklebendes, direkt auf die Platte geklebttes Band, bei dem sich der Putz nur auf der Oberseite befindet

### VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Die Gipskartonplatten werden gemäß DTU 25.41 angebracht.

Die Plattenausschnitte müssen abgeschrägt und entstaubt werden. (Auch falls keine abgeschrägten Ränder vorhanden sind, ist es unbedingt erforderlich, ein Band auf der Höhe der Fuge anzubringen.)

### WASSERZUGABE.

10 bis 11 Liter Wasser pro 25 kg-Sack.

### AUFTRAGUNG.

Vor Behandlung der eigentlichen Fugen müssen Füllungen zwischen Platten, die versehentlich nicht fugendicht sind, sowie diverse Ausspachtelungen (Eckabbrüche, Beschädigung oder Verkleidung usw.) erfolgen.

Die Anwendung geschieht manuell oder maschinell, indem die abgeschrägte Stelle mit einem 10 oder 15 cm langen Spachtelmesser verspachtelt und das Band angebracht wird (geschliffene Seite gegen den Putz). Danach einen Arbeitsgang zur Endbearbeitung ausführen, trocknen lassen und abschließend das Band überdecken.

Die Schraubenköpfe ebenfalls überdecken.

Ein Band an der Innenkante der Decke anbringen. Dabei darauf achten, dass der Beton keine Spuren von Schalöl enthält.

Bei vorspringenden, senkrechten Ecken verwenden Sie ein armiertes Band (Armierung auf der komplexen Seite) oder ein Metall-Winkelprofil.

### GEEIGNETE BÄNDER.

Bänder MARCO PAPER, SOROPA oder SEMIN.

### VERBRAUCH.

Ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup> Platten.

### TROCKNUNGSZEIT.

Die Arbeitsgänge zur Endbearbeitung können 24 Stunden nach dem Ankleben des Bandes erfolgen. Anschließend zwischen den beiden Schichten der Endbearbeitung eine Trocknungszeit von 8 Stunden einhalten.

## KLEBESPACHTEL FÜR FUGEN

**CE 78 - 8 Stunden ist ein interessanter Kompromiss zwischen CE 78 KURZ und SCHNELL.**

**Er vereint deren Vorteile in einem Produkt: schnelle Trocknungszeit, Möglichkeit der maschinellen Anwendung und eine für große Baustellen geeignete Anwendungszeit.**

### VORTEILE

- Lange Anwendungszeit.
- Maschinell anwendbar.
- Ersetzt CE 78 KURZ bei schwierigen klimatischen Bedingungen

### VERARBEITUNGSTIPPS

**Wenn die einspringenden Ecken nicht rechtwinklig sind, ein armiertes Band statt einem Papierband anbringen.**

