



# SEM-MURALE

## LIJM VOOR LICHTE MUURBEKLEDINGEN EN GLASWEEFSELBEHANG

### TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Geurloze, gebruiksklare lijm op waterbasis, bestemd voor het verlijmen van soepele muurbekledingen. Te gebruiken op binnenmuren en -plafonds. Ook geschikt voor het lijmen van glasweefselbehang in vochtige ruimtes.

### SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Hars in emulsie, zetmeel, reologisch middel en diverse toelaststoffen. De pasta is wit van kleur.

### TOEGESTANE ONDERGROND.

BINNENMUREN EN -PLAFONDS:

- Beton.
- Cementpleister.
- Gipsplaten.
- Gipstegels.
- Grondlagen.

### AFWERKING.

- Textiel met of zonder papieren ondergrond.
- Breed geweven weefsel op schuim of molton.
- PVC-bekledingen met polyesterbehang of polyestertextiel op de keerzijde.
- Overschilderbaar glasweefselbehang.
- Dun geëxpandeerd polystyreenschuim.
- Depron

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Wachtijd: 5 à 10 min.
- Open tijd: 30 minuten.
- Afbindtijd: 12 à 24 uur.
- Densiteit: ongeveer 1.
- Droge stofgehalte: 14 %.

### BIJHORENDE PRODUCTEN.

DURCIFOND voor zachte en krijtende ondergronden. PRIM-PLAQUE als grondlaag voor gipsplaten.

### VERPAKKING.

Emmers van 1 - 5 - 10 en 20 kg op pallet met hoef.

### OPSLAG.

6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking indien beschermt tegen koude en extreme hitte.

## LIJM VOOR LICHTE MUURBEKLEDING EN GLASWEEFSELBEHANG

SEM-MURALE is een gebruiksklare lijm-harsemulsie die geschikt is voor de verwerking van alle soepele muurbekledingen en voor het verlijmen van glasweefselbehang, zelfs in een vochtige omgeving.

### VOORDELEN

- Oplosmiddelvrij en geurloos.
- Schimmelwerende werking.
- Gering verbruik.

### VERWERKINGSADVIES

De bekleding 48 uur op voorhand laten acclimatiseren in de ruimte waar de werken zullen worden uitgevoerd.



### VERWERKING

#### VOORZORGSMAATREGELEN.

De emmer sluiten na gebruik. Verwerkingstemperatuur: tussen 8 en 35 °C. Op gesloten ondergronden SEM-PLAST gebruiken.

#### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND VOOR DE PLAATSING.

De ondergrond moet zuiver, gezond, droog, stevig, glad, vlak en normaal absorberend zijn. Oud behang of muurkalk verwijderen. Indien nodig het stucwerk opvullen met een gepaste pleister. Broze, poederige of zeer absorberende ondergronden behandelen met DURCIFOND. Oude verf afschuren, afkrabben en ontstoffen.

#### TOEPASSING EN TYPE VERLIJMING.

De aanbevelingen van de fabrikant van de bekleding in acht nemen.

Verwerking: enkelvoudige verlijming van de ondergrond met behulp van een roller, een borstel of een getande spatel. Slechts een oppervlak verlijmen dat overeenstemt met twee banen. De baan aanbrengen en uitstrijken van het midden naar de zijkanten. Overtollige lijm verwijderen met een spons. Gereedschap reinigen met water.

#### VERBRUIK.

Tussen 150 en 250 g/m<sup>2</sup> afhankelijk van de bekleding en het gebruikte gereedschap.

