



# SEM-PRO

## COLLE PAPIERS PEINTS PAPIERS PEINTS LÉGERS OU LOURDS PRÊTE À L'EMPLOI

### DÉFINITION TECHNIQUE.

SEM-PRO est une colle prête à l'emploi pour le collage des papiers peints courants, légers ou lourds. Excellente glisse. Transparente après séchage, ne tache pas.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Colle en pâte à base d'amidon, d'eau et d'agents de conservation.

SEM-PRO se présente sous la forme d'un gel onctueux translucide.

### SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre. • Carreaux de plâtre.
- Béton ou enduit ciment.

### REVÊTEMENTS.

Papiers peints légers ou lourds.

### DOCUMENTS À CONSULTER.

DTU 59.4

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Densité : environ 1.

### CONDITIONNEMENTS.

Seau plastique de 15 kg.

### STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs (température de stockage entre 0 et 30° C) 1 à 2 mois après la première ouverture.

### MISE EN ŒUVRE

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, normalement absorbants et conformes au DTU 59.4. Sur fonds absorbants (carreaux de plâtre, plaques de plâtre...), appliquer au préalable notre sous couche d'impression SEMIN SOUS-COUCHE. Déposer les anciens papiers. Poncer, lessiver et rincer les anciennes peintures. Éliminer les peintures non adhérentes.

Sur fonds tendres, appliquer notre durcisseur DURCIFOND.

Un préencollage du support avec une dilution de SEM-PRO à raison de 1 volume de colle pour 3 à 4 volumes d'eau peut être avantageux pour faciliter l'ajustement des lés.

#### ENCOLLAGES DES REVÊTEMENTS.

Encoller l'envers du revêtement en distribuant la colle de manière régulière et en quantité suffisante.

Laisser détremper le lé selon les indications du fabricant (environ 5 à 10 mn). Il est possible de préparer plusieurs lés à l'avance dans la limite de 40 mn de temps de séchage de la colle.

Replier les deux extrémités du lé, bord à bord.

#### POSE DES REVÊTEMENTS.

Afficher le lé en haut du mur et le maroufler de haut en bas et du centre vers la périphérie. Nettoyer les bavures avec une éponge et passer une roulette pour finir les joints.

Éliminer les taches de colle fraîches à l'aide d'une éponge humide.

**CONSOMMATION.** 200 g/m<sup>2</sup>.

## COLLE PAPIERS PEINTS UNIVERSELLE

Prête à l'emploi, SEM-PRO permet le collage facile et rapide de tous les papiers peints courants, sans risque de taches ni de grumeaux.

### AVANTAGES

- Rendement très élevé.
- Excellente glisse.
- Colle transparente après séchage.

### CONSEILS DE POSE

Refermez hermétiquement le seau après utilisation et stockez-le dans un local sec et frais.

